

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-27182-przod-p-787.html>

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-2718.2 (przód)



Nasza cena brutto	209 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	13.0460-2718.2
Kod producenta	13.0460-2718.2
Kod EAN	4006633329972
Producent	ATE
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Grubość [mm]	18,3
Strona montażu	oś przednia
Szerokość [mm]	131,4
System hamulcowy	Lucas / TRW

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-2718.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

LAND ROVER
SFP000020

LAND ROVER
SFP500100

ATE
13.0460-2718

BENDIX

573102B

BOSCH

0 986 424 721

BREMBO

P 44 011

BREMBO

P44011N

CIFAM

822-349-0

DELPHI

LP1652

FERODO

FDB1473

FERODO

FQT1473

FERODO

FSL1473

FMSI-VERBAND

7827-D926

FMSI-VERBAND

D926

FTE

BL1841A1

GALFER

B1.G102-0901.2

GALFER

G1020901

HELLA

8DB 355 009-761

HELLA PAGID

8DB 355 009-761

ICER

181428

ICER

181428-701

METELLI

22-0349-0

MGA

661

MINTEX

MDB2152

NK

224023

OE

23615182

PAGID

T1283

PEX

7.579

QUINTON HAZELL

0822.00

REMSA

0822.00

ROADHOUSE

2822.00

ROULUNDS BRAKING

800181

TEXTAR

2361501

TEXTAR

23615 175 0 4

TRW

GDB1473

VALEO

598514

ZIMMERMANN

23615.175.1

Parametry

Szerokość [mm]

131,4

Wysokość [mm]

62,1

Grubość [mm]

18,3

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Liczba śrub

4

system hamulcowy

Lucas / TRW

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01937/996

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

LAND ROVER FREELANDER (L314)

1.8 16V 4x4 (117KM / 86kW) benzyna (od 1998.04 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.0 Td4 4x4 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.0 Td4 4x4 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.5 V6 4x4 (177KM / 130kW) benzyna (od 2000.11 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L314)

1.8 4x4 (117KM / 86kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L314)

2.0 TD4 4x4 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2006.10)

Zastosowanie

LAND ROVER FREELANDER (L314)

1.8 16V 4x4 (117KM / 86kW) benzyna (od 1998.04 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.0 Td4 4x4 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.0 Td4 4x4 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.5 V6 4x4 (177KM / 130kW) benzyna (od 2000.11 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L314)

1.8 4x4 (117KM / 86kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L314)

2.0 TD4 4x4 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2006.10)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numer nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numer nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" - przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

Gewährleistungsnachweis	
Fahrzeug-Daten Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	WRAUZZZ 8E o 5A047965
Typkürzelung Motorleistung / Getriebe / Herstellungsmonat / - jahr	8E5 OK4 2927095
Motorlebensbuchstabe / Getriebebuchstabe	A4 Avant TDI 1.9 R4 85 kW 115 07 / 04
Leak-Nr. / Innenrausstattungs-Nr.	BKE --- GYA LYSB/LYSB N3A/LA
Motorlebensbuchstabe	EDA 7A0 4LE 6XD SSL BRU 1KD J1D J1L 3FA 5TD 7W0 4R5 FOR 8CU 06L 0YK 0JJ TDO 3NZ 8ED U2A X0A JN1 2PU 803 902 825 H3L 700 CB1 7KD 4X3 UJ1 6R2 3LS 4KC 3Y0 4K4 6D1 1SA 0GG 01D 4GG
Leergewicht / Ver- brauchswerte / CO ₂ -Emission	1523 7.6 4.6 5.7 154

W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	00

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)