


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130470-72102-p-284.html>

Klocki hamulcowe ATE 13.0470-7210.2



Nasza cena brutto	822 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	13.0470-7210.2
Kod producenta	13.0470-7210.2
Kod EAN	4006633374873
Producent	ATE
Grubość [mm]	20,8
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Szerokość [mm]	193
System hamulcowy	ATE

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0470-7210.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

BMW

34 11 2 339 272

BMW

34 11 6 763 652

BMW

34 11 6 764 312

BMW

34 11 6 768 287

BMW

34 11 6 770 575

BMW

34 11 6 774 258

ATE

13.0460-7210.2

ATE

13.0470-7210

BENDIX

573150B

BOSCH

0 986 494 349

BREMBO

P 06 047

BREMBO

P 06 066

BREMBO

P06066N

CIFAM

822-772-0

DELPHI

LP1798

FEBI BILSTEIN

16519

FERODO

FDB1883

FMSI-VERBAND

7821-D1151

FMSI-VERBAND

D1151

FTE

BL2041A2

HELLA

8DB 355 006-551

HELLA PAGID

8DB 355 006-551

JURID

573150J-AS

LPR

05P1410

METELLI

22-0772-0

MINTEX

MDB2646

NK

221534

OE

34116763652

PAGID

T1550

PEX

7.779

QUINTON HAZELL

BP1492

REMSA

0958.10

ROADHOUSE

2958.10

SBS

1501221534

TEXTAR

2379101

TEXTAR

23791 208 0 5

TEXTAR

2379181

TRW

GDB1558

VALEO

601565

Parametry

Szerokość [mm]

193,0

Wysokość [mm]

79,0

Grubość [mm]

20,8

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02A0258/0340

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0230.2

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0273.2

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0276.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

BMW 5 (E60)

535 d (272KM / 200kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2010.03)

BMW 5 (E60)

535 d (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2010.03)

BMW 5 (E60)

540 i (306KM / 225kW) benzyna (od 2007.03 do 2009.12)

BMW 5 (E60)

540 i (299KM / 220kW) benzyna (od 2005.09 do 2007.02)

BMW 5 Touring (E61)

535 d (272KM / 200kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2010.12)

BMW 5 Touring (E61)

535 d (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2010.12)

BMW 6 (E63)

635 d (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2010.07)

BMW 6 kabriolet (E64)

635 d (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2010.07)

Zastosowanie

BMW 5 (E60)

535 d (272KM / 200kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2010.03)

BMW 5 (E60)

535 d (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2010.03)

BMW 5 (E60)

540 i (306KM / 225kW) benzyna (od 2007.03 do 2009.12)

BMW 5 (E60)

540 i (299KM / 220kW) benzyna (od 2005.09 do 2007.02)

BMW 5 Touring (E61)

535 d (272KM / 200kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2010.12)

BMW 5 Touring (E61)

535 d (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2010.12)

BMW 6 (E63)

635 d (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2010.07)

BMW 6 kabriolet (E64)

635 d (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2010.07)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

-
- > [ATE Webkatalog 2.0](#)
 - > [Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)
 - > [Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numer nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numer nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WWW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numer nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numer PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" - przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

