


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-57222-p-1275.html>

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5722.2



Nasza cena brutto	187 zł
Dostępność	Na wyczerpaniu
Numer katalogowy	13.0460-5722.2
Kod producenta	13.0460-5722.2
Kod EAN	4006633337328
Producent	ATE
Grubość [mm]	15,5
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Szerokość [mm]	145,4

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5722.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

TOYOTA
04465-26300

TOYOTA
04465-26301

TOYOTA
04465-26370

TOYOTA
04465-26390

ATE

13.0460-5722

BENDIX

572367B

BOSCH

0 986 424 319

BREMBO

P 83 092

BREMBO

P83092N

DELPHI

LP607

FERODO

FSL1884

FERODO

FVR1884

FMSI-VERBAND

8455-D1344

HELLA

8DB 355 016-921

HELLA PAGID

8DB 355 016-921

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3602083

ICER

141170

JURID

572367J

LPR

05P577

MINTEX

MDB1398

NIPPARTS

J3602076

NK

224534

OE

21468163

PAGID

T3083

QUINTON HAZELL

BP970

REMSA

0421.20

ROADHOUSE

2421.20

ROULUNDS BRAKING

489481

SBS

1501224534

TEXTAR

2146801

TEXTAR

21468 155 0 4

TRW

GDB770

Parametry

Szerokość [mm]

145,4

Wysokość [mm]

57,0

Grubość [mm]

15,5

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-01279/470

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

TOYOTA DYNA 100 Platforma / podwozie (LY1_, YY1_)

2.4 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1995.05 do 2001.07)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

2.5 D4d (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.07)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

2.5 D4d (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

3.0 D4d (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.09)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

3.0 D4d (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.10)

TOYOTA HIACE / COMMUTER V Autobus (TRH2_, KDH2_, LH2_)

2.5 D-4D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2006.09)

TOYOTA HIACE IV Autobus (_H1_)

2.4 4WD (120KM / 88kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.07)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.04)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.04)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 D (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 TD 4WD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.08 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.11)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.07 do 2006.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 4WD (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.04 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 4WD (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.07 do 2005.06)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (_H1_)

2.4 4WD (120KM / 88kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 2003.11)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1995.08 do 2004.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.04)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 D (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 TD 4WD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2004.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.7 (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.04 do 2005.06)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.7 4WD (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.07 do 2005.06)

TOYOTA HIACE V Skrzynia (TRH2__, KDH2__, LH2__)

2.5 D-4D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.09)

TOYOTA HIACE V Skrzynia (TRH2__, KDH2__, LH2__)

2.5 D-4D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2004.06)

TOYOTA HIACE V Skrzynia (TRH2__, KDH2__, LH2__)

2.5 D-4D (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.09)

Zastosowanie

TOYOTA DYNA 100 Platforma / podwozie (LY1_, YY1_)

2.4 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1995.05 do 2001.07)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

2.5 D4d (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.07)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

2.5 D4d (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

3.0 D4d (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.09)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

3.0 D4d (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.10)

TOYOTA HIACE / COMMUTER V Autobus (TRH2_, KDH2_, LH2_)

2.5 D-4D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2006.09)

TOYOTA HIACE IV Autobus (_H1_)

2.4 4WD (120KM / 88kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.07)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.04)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.04)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 D (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 TD 4WD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.08 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.11)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.07 do 2006.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 4WD (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.04 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 4WD (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.07 do 2005.06)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_)

2.4 4WD (120KM / 88kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 2003.11)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1995.08 do 2004.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.04)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 D (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 TD 4WD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2004.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.7 (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.04 do 2005.06)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.7 4WD (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.07 do 2005.06)

TOYOTA HIACE V Skrzynia (TRH2__, KDH2__, LH2__)

2.5 D-4D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.09)

TOYOTA HIACE V Skrzynia (TRH2__, KDH2__, LH2__)

2.5 D-4D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2004.06)

TOYOTA HIACE V Skrzynia (TRH2__, KDH2__, LH2__)

2.5 D-4D (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.09)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

> [ATE Webkatalog 2.0](#)

> [Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

> [Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numer nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numer nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numer nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

Gewährleistungsnachweis			
Fahrzeug-Daten Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	WAUZZZ 8E o 5A047965		
Typenbezeichnung	8E5 OK4	2927095	
Motorleistung / Getriebe / Herstellungsjahr	A4 Avant	TDI 1.9	R4
Motorlebensdauer / Getriebelebensdauer	95 kW	HSS	07 / 04
Lack-Nr. / Einbaueinstellungs-Nr.	BKE	---	GVA
MI-Ausstattungs-Nr.	LYSB /LYSB	N3A /LA	
EOA 7AO 4UE 6XD SSL SRU 1KD J1D 1LS 3FA EOA TDI 3NZ SED U2A X0A LN1 2FU 700 CB1 7KD 4KS UJ1 SR2 3L3 1SA OGG 01D 4GG			
Leistung / Ver- brauchswerte / CO ₂ -Emission	1523	7.6	4.6 5.7 154

W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

			
00	8E-55-999999	04.02	PR: 1LB,1LE
00		05.03	PR: 1LB,1LE
00		05.04	PR: 1LB,1LE
00	8E-55-400001	08.06	PR: 1LB,1LE
00		08.06	PR: 1LB,1LE

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)