
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:27

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-58132-przod-p-1285.html



Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5813.2 (przód)

Nasza cena brutto	**233 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-5813.2**
Kod producenta	**13.0460-5813.2**
Kod EAN	**4006633121002**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**19,3**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**150,8**
System hamulcowy	**Bosch**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5813.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

TOYOTA

04465-05130

TOYOTA

04465-05131

TOYOTA

04465-05170

TOYOTA

04465-05210

TOYOTA

04465-05270

TOYOTA

04465-05280

TOYOTA

04465-05280-83

ATE

13.0460-5813

BARUM

BA2295

BENDIX

572485B

BOSCH

0 986 424 831

BOSCH

0 986 494 054

BREMBO

P 83 046

BREMBO

P83046N

DELPHI

LP1786

FEBI BILSTEIN

16653

FERODO

FDB1648

FERODO

FSL1648

FTE

BL1959A2

GALFER

B1.G102-0662.2

GALFER

G1020662

HELLA

8DB 355 017-321

HELLA PAGID

8DB 355 017-321

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3602112

ICER

181573

JURID

572485J

MINTEX

MDB2545

NECTO

FD7109A

NIPPARTS

J3602112

NK

224562

OE

23768188

PAGID

T3129

PEX

7.734

QUINTON HAZELL

BP1395

REMSA

1046.02

ROADHOUSE

21046.02

ROADHOUSE

2986.00

TEXTAR

2376802

TEXTAR

23768 192 1 5

TRW

GDB3336

VALEO

598665

ZIMMERMANN

23768.185.1

Parametry

Szerokość [mm]

150,8

Wysokość [mm]

63,0

Grubość [mm]

19,3

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

system hamulcowy

Bosch

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01651/621

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

13.0460-0454.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

1.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 2003.03 do 2008.10)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2003.03 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.0 D-4D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.0 D-4D (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.2 D-4D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.2 D-CAT (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2003.09 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 2003.10 do 2008.10)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

1.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.0 D-4D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.0 D-4D (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.0 VVTi (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.2 D-4D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.2 D-CAT (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2003.09 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 2003.10 do 2008.10)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

1.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.0 D-4D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.0 D-4D (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.10)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.2 D-4D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.2 D-CAT (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2003.09 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 2003.10 do 2008.10)

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2004.04 do 2009.03)

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

1.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 2004.04 do 2009.03)

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

2.0 D-4D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2009.03)

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

2.2 D-4D (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.03)

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

2.2 D-4D (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.03)

Zastosowanie

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

1.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 2003.03 do 2008.10)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2003.03 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.0 D-4D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.0 D-4D (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.2 D-4D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.2 D-CAT (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2003.09 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 2003.10 do 2008.10)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

1.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.0 D-4D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.0 D-4D (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.0 VVTi (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.2 D-4D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.2 D-CAT (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2003.09 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 2003.10 do 2008.10)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

1.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.0 D-4D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.0 D-4D (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.10)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.2 D-4D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.2 D-CAT (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2003.09 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 2003.10 do 2008.10)

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2004.04 do 2009.03)

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

1.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 2004.04 do 2009.03)

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

2.0 D-4D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2009.03)

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

2.2 D-4D (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.03)

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

2.2 D-4D (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.03)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE