
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:14

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-58142-tyl-p-1284.html



Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5814.2 (tył)

Nasza cena brutto	**128 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-5814.2**
Kod producenta	**13.0460-5814.2**
Kod EAN	**4006633121026**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**16,4**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Szerokość [mm]	**101,8**
System hamulcowy	**Bosch**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5814.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

TOYOTA

04466-05010

TOYOTA

04466-05020

TOYOTA

04466-28110

TOYOTA

04466-58010

ATE

13.0460-5814

BARUM

BA2326

BENDIX

572516B

BOSCH

0 986 424 798

BREMBO

P 83 047

BREMBO

P83047N

DELPHI

LP1785

FEBI BILSTEIN

16652

FERODO

FDB1649

FERODO

FSL1649

FTE

BL1960A2

GALFER

B1.G102-0663.2

GALFER

G1020663

HELLA

8DB 355 017-331

HELLA PAGID

8DB 355 017-331

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3612030

JURID

572516J

LPR

05P1113

MINTEX

MDB2546

NECTO

FD7122A

NIPPARTS

J3612030

OE

23620163

PAGID

T3130

PEX

7.735

QUINTON HAZELL

0990.02

QUINTON HAZELL

1047.02

QUINTON HAZELL

BP1394

REMSA

0990.02

REMSA

1047.02

ROADHOUSE

21047.02

ROADHOUSE

2990.02

TEXTAR

2362002

TEXTAR

23620 166 1 5

TRW

GDB3337

TRW

GDB3456

ZIMMERMANN

23620.165.1

Parametry

Szerokość [mm]

101,8

Wysokość [mm]

45,9

Grubość [mm]

16,4

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

system hamulcowy

Bosch

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01326/623

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

13.0460-0256.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

1.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 2003.03 do 2008.10)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2003.03 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.0 D-4D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.0 D-4D (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.2 D-4D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.2 D-CAT (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2003.09 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 2003.10 do 2008.10)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

1.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.0 D-4D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.0 D-4D (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.0 VVTi (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.2 D-4D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.2 D-CAT (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2003.09 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 2003.10 do 2008.10)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

1.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.0 D-4D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.0 D-4D (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.10)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.2 D-4D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.2 D-CAT (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2003.09 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 2003.10 do 2008.10)

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2004.04 do 2009.03)

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

1.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 2004.04 do 2009.03)

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

2.0 D-4D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2009.03)

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

2.2 D-4D (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.03)

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

2.2 D-4D (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.03)

TOYOTA PREVIA III (_R2_, _R5_)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2005.10)

Zastosowanie

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

1.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 2003.03 do 2008.10)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2003.03 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.0 D-4D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.0 D-4D (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.2 D-4D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.2 D-CAT (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2003.09 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS (_T25_)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 2003.10 do 2008.10)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

1.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.0 D-4D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.0 D-4D (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.0 VVTi (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.2 D-4D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.2 D-CAT (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2003.09 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 2003.10 do 2008.10)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

1.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.0 D-4D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.0 D-4D (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.10)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.2 D-4D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.2 D-CAT (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2003.09 do 2008.11)

TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 2003.10 do 2008.10)

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2004.04 do 2009.03)

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

1.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 2004.04 do 2009.03)

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

2.0 D-4D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2009.03)

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

2.2 D-4D (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.03)

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

2.2 D-4D (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.03)

TOYOTA PREVIA III (_R2_, _R5_)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2005.10)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE