

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-brembo-p83092-p-11500.html>

Klocki hamulcowe BREMBO P83092



Nasza cena brutto	134 zł
Dostępność	Na wyczerpaniu
Czas wysyłki	48 h
Numer katalogowy	P83092
Kod producenta	P83092
Producent	BREMBO
Grubość [mm]	15.5
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Szerokość [mm]	145.4
System hamulcowy	Sumitomo

Opis produktu

Nazwa handlowa: klocki hamulcowe PRZÓD. Klocki Brembo są idealnym rozwiązaniem dla pasjonatów motoryzacji, którzy lubią jeździć dynamicznie, bez utraty komfortu podczas użytkowania na drodze.

Numery zamienne

NISSAN
AY040TY001

NISSAN
AY040TY025

NISSAN
AY040TY046

TOYOTA
0446525040

TOYOTA

0446525050

TOYOTA

0446525060

TOYOTA

0446525090

TOYOTA

0446526020

TOYOTA

0446526070

TOYOTA

0446526090

TOYOTA

0446526130

TOYOTA

0446526160

TOYOTA

0446526170

TOYOTA

0446526250

TOYOTA

0446526260

TOYOTA

0446526300

TOYOTA
0446526301

TOYOTA
0446526310

TOYOTA
0446526320

TOYOTA
0446526340

TOYOTA
0446526350

TOYOTA
0446526370

TOYOTA
0446526390

TOYOTA
04465YZZAD

TOYOTA
0449126100

TOYOTA
0449126110

TOYOTA
0449126111

TOYOTA
0449126160

TOYOTA

0449126170

TOYOTA

0449126180

TOYOTA

0449126210

TOYOTA

0449126260

TOYOTA

0449126261

TOYOTA

0449126262

TOYOTA

0449126270

TOYOTA

0449126320

TOYOTA

0449126340

A.B.S.

36702

AKEBONO

AN247K

AKEBONO

AN334K

APEC BRAKING

PAD1371

APEC BRAKING

PAD835

ASIMCO

KD2605

ATE

13046057222

ATE

605722

BENDIX

510808

BENDIX

572367B

BENDIX-AU

DB1328

BLUE PRINT

ADT342109

BLUE PRINT

ADT342128

BLUE PRINT

ADT34273

BOSCH

0986424319

BOSCH

0986495058

BOSCH

0986TB2688

BOSCH

BP154

COMLINE

ADB0459

COMLINE

CBP0459

DELPHI

LP607

DELPHI

LP989

FERODO

FDB554

FERODO

FSL1884

FERODO

FVR1884

FMSI-VERBAND

D1344 8455

HELLA PAGID

8DB355016921

HELLA PAGID

8DB355028981

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3602040

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3602047

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3602048

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3602069

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3602083

ICER

141170

JAPANPARTS

JPA286AF

JAPANPARTS

PA248AF

JAPANPARTS

PA286AF

JAPANPARTS

PPA01AF

JURATEK

JCP554

JURID

572367J

KAWE

042100

KAWE

042120

MAGNETI MARELLI

T3083MM

METELLI

2204340

MINTEX

MDB1398

NIPPARTS

J3602076

NIPPARTS

J3602079

NISSHINBO

NP1004

NISSHINBO

PF1144

NISSHINBO

PF1237

NK

224534

OPTIMAL

9818

OE

21468163

PAGID

T3083

QUINTON HAZELL

2587

REMSA

042100

REMSA

042120

REMSA

42100

ROADHOUSE

242100

ROADHOUSE

242120

TEXTAR

2146801

TRW

GDB3059

TRW

GDB770

VALEO

598947

WAGNER

WBP21468A

WOKING

P521300

WOKING

P521320

ZIMMERMANN

214681551

Parametry

Numer WVA

21468

system hamulcowy

Sumitomo

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Wysokość [mm]

56.9

Szerokość [mm]

145.4

Grubość [mm]

15.5

Zastosowanie

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

2.5 D4d (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.07)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

2.5 D4d (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

3.0 D4d (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.09)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

3.0 D4d (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.10)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_)

3.0 D4d (144KM / 106kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2015.05)

TOYOTA DYNA Platforma / podwozie (LH8_)

2.4 D (83KM / 61kW) olej napędowy (od 1985.08 do 1995.05)

TOYOTA HIACE III Autobus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)

1.8 (79KM / 58kW) benzyna (od 1983.03 do 1989.07)

TOYOTA HIACE III Autobus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)

2.0 (88KM / 65kW) benzyna (od 1985.01 do 1989.08)

TOYOTA HIACE III Autobus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)

2.2 D (67KM / 49kW) olej napędowy (od 1982.12 do 1989.11)

TOYOTA HIACE III Autobus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1984.04 do 1989.08)

TOYOTA HIACE III Autobus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)

2.4 D 4WD (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1987.01 do 1989.08)

TOYOTA HIACE III Skrzynia (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)

1.8 (79KM / 58kW) benzyna (od 1982.12 do 1989.07)

TOYOTA HIACE III Skrzynia (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)

2.0 (88KM / 65kW) benzyna (od 1982.12 do 1989.08)

TOYOTA HIACE III Skrzynia (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)

2.2 D (67KM / 49kW) olej napędowy (od 1982.12 do 1989.11)

TOYOTA HIACE III Skrzynia (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1982.12 do 1989.11)

TOYOTA HIACE III Skrzynia (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)

2.4 D 4WD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1984.04 do 1989.07)

TOYOTA HIACE IV Autobus (_H1_)

2.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1989.08 do 2003.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (_H1_)

2.4 4WD (120KM / 88kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.07)

TOYOTA HIACE IV Autobus (_H1_)

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1995.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (_H1_)

2.4 D (78KM / 57kW) olej napędowy (od 1989.08 do 2004.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (_H1_)

2.4 D 4WD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1987.08 do 1995.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.04)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.04)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 D (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.4 TD 4WD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (117KM / 86kW) olej napędowy (od 2006.08 do 2012.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.11)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.07 do 2006.12)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 4WD (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.04 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_)

2.7 4WD (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.07 do 2005.06)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (_H1_)

2.0 (101KM / 74kW) benzyna (od 1990.02 do 2004.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (_H1_)

2.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (_H1_)

2.4 4WD (120KM / 88kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (_H1_)

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.08 do 2004.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (_H1_)

2.4 D (78KM / 57kW) olej napędowy (od 1989.09 do 1995.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (_H1_)

2.4 D 4WD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1999.07)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (_H1_)

2.4 D 4WD (78KM / 57kW) olej napędowy (od 1989.09 do 1995.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 2003.11)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1995.08 do 2004.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.04)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 D (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.4 TD 4WD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 2001.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2004.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.5 D-4D 4WD (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.08)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.7 (143KM / 105kW) benzyna (od 1998.04 do 2005.06)

TOYOTA HIACE IV Skrzynia (__H1_, __H2_)

2.7 4WD (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.07 do 2005.06)

O producencie

Brembo jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji tarcz i klocków hamulcowych. Produkty Brembo jako wyposażenie fabryczne i części zamienne wykorzystywane są przez największych producentów samochodów osobowych i ciężarowych. Tarcze hamulcowe są również wytwarzane i sprzedawane na potrzeby niezależnego rynku części zamiennych (tzw. aftermarketu). Dzięki zintegrowaniu procesu produkcji i zastosowaniu najlepszego projektu i technologii konstrukcyjnej, obecnie w zakładach Brembo na całym świecie produkuje się 50 milionów tarcz rocznie. Aby wspierać swoich klientów i ich indywidualne strategie globalnego rozwoju firma Brembo posiada zakłady produkcyjne w Europie, USA, Meksyku, Brazylii i Chinach, mające zintegrowane podejście procesowe, po to by zoptymalizować koszty produkcji i logistyki. Dlatego też firma

Brembo może zaoferować swoim klientom połączone korzyści scentralizowanego procesu rozwoju produktu i lokalnej produkcji dla maksymalnego zwiększenia konkurencyjności i jakości usług dla czołowych światowych producentów.